

Wodurch können vagabundierende Schweißströme entstehen?

- A) Durch die Verwendung isolierter Elektrodenhalter und Schweißbrenner
- B) Durch das Ablegen des Elektrodenhalters bzw. Schweißbrenners auf das Stromquellengehäuse
- C) Durch den festen Anschluss der Anschlussklemme am Werkstück
- D) Durch die Verwendung von Wechselstrom zum Schweißen